

VARITA ESTERILIZADORA PROFESIONAL OZ-UV RECARGABLE USB

Nuestra Nueva varita OZ-UV es un equipo esterilizador para destrucción de gérmenes, bacterias, virus, ácaros, mohos, etc...

La luz UV forma parte del espectro de luz ultravioleta que es filtrada por la atmosfera terrestre, esa luz es altamente efectiva para eliminar microorganismos.

CARACTERISTICAS VARITA ESTERILIZADORA PROFESIONAL UV:

1. La Luz UV ayuda a eliminar bacterias, virus, hongos, mohos, olores y ácaros de las superficies de la mayoría de los hogares y objetos personales.
2. Diseño portátil de mano muy fácil de utilizar, ligero y de batería recargable por USB
3. Pantalla LCD le permite ajustar el tiempo de trabajo.
4. Diseño de tubo que brinda un mayor poder desinfectante.



CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD:

- Filtro de vidrio especial que protege a los usuarios del contacto directo con la luz UV.
- Tenga cuidado de no sumergirla en el agua
- No dirija la luz UV a los ojos
- No dirija el foco hacia los demás
- No usar con animales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Varita esterilizadora profesional UV - USB
Dimensiones (mm):	363 (L) x 46(W) x 37 (H)
Material.	ABS
Pilas	Batería recargable de litio 3.7V
Entrada CD.	5.0 V DC
Lámpara	1 UV –C Tubo germicida
Peso	200 g
Rango longitud de onda	185-260 nm (valor máximo: 253.7 nm)

APLICACIONES PARA LA DESINFECCION DE:

- Mandos a distancia en hoteles, hospitales, vivienda y similares.
- Desinfección de teclados de ordenador
- Ratones de ordenador
- Eliminación de ácaros en colchones y almohadas
- Utensilios de cocina: cuchillos, tablas de picar, etc....
- Asientos de inodoros; Mantenga el esterilizador aprox. a 5 cm. por encima del asiento del inodoro del lavabo.
- Grifería cubriendo toda su superficie.
- Epis: Calzados, mascarillas, etc...; Muy eficaz para la eliminación de gérmenes causantes de olores. Exponga las suelas de los zapatos con mayor frecuencia, la suelas son la principal fuente de ingreso de bacterias en locales, viviendas, etc....
- Desinfección de teléfonos picaportes y cualquier otra superficie de contacto humano; expóngalos a una distancia de entre 2 y 3 cm. Aprox. durante 10 segundos.
- Botoneras de ascensor

Estudios realizados, por diversas universidades a nivel internacional han permitido determinar que los teclados de ordenador, ratones de ordenador mandos a distancia, etc. son depósitos de bacterias, gérmenes, hongos, etc. y que estos no suelen ser higienizados y/o esterilizados con las frecuencias debidas.

Con nuestra varita esterilizadora profesional OZ-UV , se garantiza la eliminación de bacterias y virus, que generalmente encuentran un ambiente favorable, especialmente en entornos donde hayan varias personas, o en aquellos elementos utilizadas por varias personas.

Estudios de laboratorio han revelado que la varita esterilizadora profesional OZ-UV, provoca la destrucción total de bacterias, gérmenes, virus, mohos, etc. lo cual les permite ofrecer a sus clientes, una garantía adicional al tradicional servicio de limpieza que vienen prestando.

Con éste tratamiento podemos garantizar a sus usuarios, la eliminación de la tan temida Escherichia Colli que puede causar gastroenteritis e infecciones en las vías urinarias, así como la Estafilococo aureo vinculada a diferentes tipos de infecciones y otras Bacterias que puedan causar trastornos graves y así evitar transmisiones que nos puedan afectar.

Resultados de las pruebas:

Los resultados de las diversas pruebas han dado entre 0-4 ufc/cm², lo que se interpreta como excelente.

Según el departamento de microbiología de Hayes, resultados hasta 10 ufc/cm² son aceptados en zonas críticas de hospitales.

MANUAL DE INSTRUCCIONES OZ-UV

Características especiales:

1. Incluye lámparas germicida ultravioleta UV que emite principalmente 253,7 nm.
2. No deja residuos químicos y la exposición a rayos UV moderada no daña los materiales.
3. Ayuda a eliminar bacterias, virus, hongos, moho... de las superficies.
4. Diseño cómodo, ligero , portátil y recargable por USB
5. Pantalla LCD le permite ajustar el tiempo de trabajo.
6. Funciones de seguridad: doble interruptor para prevenir el mal uso de los niños.

7. Especial cubierta de plástico que protege 10 veces más que las unidades de UV sin protección, tapa protectora de la lámpara.
8. Tiempo de lámparas de larga duración (que dura hasta 8.000 horas) UV no necesitan ser reemplazada.
9. Apagado automático después de trabajar.
10. Adecuado para su uso en mostradores, utensilios de cocina, auricular de teléfono, teléfonos móviles, auriculares y audífonos, cuchillas de afeitar, cepillos, peine, interior de zapatos y suelas de zapatos, teclados de ordenadores, chupetes para bebés y mucho más.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Dimensiones (mm): 363 (L) x 46 (W) x 37 (H)
2. Irradiación de intensidad >2500uw/cm²
3. Entorno de trabajo: temperatura 10-60°C; humedad relativa: 10 – 75% RH
1. Fuente de alimentación: DC 5.0V adaptador Batería recargable de litio 3.7v
4. Potencia nominal: 4W

Siguiendo estas instrucciones y las garantías podrán disfrutar de su esterilizador OZ-UV.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. **CARGA:** cargue la batería por completo durante unas 2 horas hasta que el piloto pase de rojo alumbra verde. Con la carga completa tiene una capacidad de uso de 8-10 horas.

2.- Antes de usar la varita, retire **LA TAPA PROTECTORA** de la lámpara. Sostenga el tubo UV por encima de la superficie a desinfectar.

3.- **ACTIVAR:** Presione el botón **ON/OFF Pause** durante 3 segundos, la pantalla (**Time display**) se encenderá con los números en rojo. Para seleccionar el ciclo presione por 5 segundos el botón **Menu Select** y los números en pantallas titilarán, para el ajuste del tiempo y cambiará de acuerdo con el siguiente ciclo: 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, series (directo)



4.- LUZ: Cuando aparezca el tiempo – ciclo que desee en la pantalla (**Time display**), sólo tiene que pulsar el botón **ON/OFF Pause** para encender la luz UV.

5.- Pasar la varita, 3-5 centímetros sobre la superficie que debe ser tratada. Después de terminar el tiempo de fraguado, la luz UV automáticamente se apaga. Si tiene que utilizar de nuevo la varita solo tiene que seguir los pasos mencionados.

6.- APAGAR: Si presiona el botón **ON/OFF Pause** durante 3 segundos dejará de funcionar y se apagará.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



AVISO DE BATERÍA BAJA

Cuando la pantalla LCD esta encendida, pero la lámpara UV no prende luz esto significa que su batería necesita ser recargada

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Este aparato no es un juguete, los niños no deben trabajar con este dispositivo.

No dirija la luz UV a los ojos

No dirija el foco hacia los demás

No usar con animales

Si la unidad se ha caído o dañado, o si la unidad no funciona como se describe por favor contacte con el servicio al cliente.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpiar con un paño húmedo o una esponja, según sea necesario.

Garantía un año industrial

